

DIY – Anleitung Krombacher Natur Radler Pflanzenregal

Benötigtes Material

- 3 x Krombacher Natur Radler Flaschen inkl. Kronkorken
- Glasflaschenschneider
- Glasschneideöl (optional)
- Kerze
- Schüssel kaltes Wasser
- Nassschleifpapier grob und fein (z.B. 320 und 1200 Körnung)
- Substrat/Erde
- 3 x Pflanzen
- Holzbrett 40 x 12 x 1,8 cm (Länge x Breite x Stärke)
- Holzbohrer 5 mm
- Bohrmaschine
- Lochsäge 6 mm
- Klemmen
- Holzlasur
- 2 x 1,40 m Baumwollfaden, 5-6 mm dick

Sicherheitsvorgaben bei der Nutzung von Werkzeugen beachten

Step 1:

- Etikett von der Flasche entfernen
- Glasflaschenschneider einstellen, sodass die Flasche etwa 14 cm vom Flaschenboden ausgemessen geritzt wird. Flasche mit leichtem (!) Druck 2–3-mal um sich selbst drehen

Step 2:

- Flasche an der geritzten Stelle über eine Kerze halten und ein paar Mal drehen
- Danach die Flasche sofort in kaltes Wasser tauchen
- Vorgang so oft wiederholen, bis Flasche gebrochen ist

Step 3:

- Flasche ausspülen
- Nassschleifpapier verwenden und die scharfen Kanten abschleifen
- Achtung: Hier vorsichtig arbeiten und sich nicht verletzen

Step 4:

- Drei Löcher mit einer Lochsäge in das Holzbrett bohren.
- Zuerst die Mitte des Holzbrettes markieren, für das mittlere Loch.
- Davon ausgehend auf gleicher Höhe in beide Richtungen 9 cm entfernt die anderen beiden Löcher markieren

Step 5:

- Das Holzbrett mit Klemmen fixieren und dann die Löcher sägen
- In die vier Ecken des Holzbretts mit einem 5 mm Holzbohrer Löcher für die Aufhängung bohren

- Die gebohrten und gesägten Löcher schmirgeln, bis keine Holzfasern mehr hervorstecken

Step 6:

- Das Holzbrett lasieren, um es vor der Witterung zu schützen
- 2 x 1,40 m lange Baumwollfäden jeweils in der Mitte zusammenlegen, oben an der Schlaufe einen Knoten setzen und die beiden Enden jeweils durch eins der Bohrlöcher an einer der kurzen Seiten führen

Tipp: Der Faden lässt sich einfacher durch das Loch fädeln, wenn die Enden mit Klebeband abgeklebt sind. Damit das Brett hält, müssen noch unter ihm Knoten in die Fäden gesetzt werden. Dazu das Regal aufhängen, um es gerade ausrichten zu können und dann erst die Knoten setzen.

- Flaschenhalse bepflanzen und in das Regal setzen
- Damit die Erde nicht unten herausrieselt Kronkorken wieder auf die Flaschenöffnung drücken. Zusätzlich kann Kleber verwendet werden